

HOLA, A continuación, te explicamos cómo configurar tu USITTEL MESH.



1

Primero vamos a **resetear tu módem**. Para esto, desconectalo de la corriente eléctrica y volvelo a conectar. Para pasar al siguiente paso vas a tener que aguardar su reinicio y tener conexión a internet nuevamente.

LED ROJO ●



Luego, cerca del módem, **conectá el USITTEL MESH a la corriente eléctrica**. Verás que la luz roja indicada titilará.

2

3

Buscá el botón WPS en el módem y apretalo, verás titilar la luz WPS del módem. Ahora **presioná por dos o tres segundos el botón WPS del USITTEL MESH**, verás que la luz del dispositivo ahora será blanca y titilará, el equipo está sincronizando y puede tardar hasta 5 minutos.



LED BLANCO ○

Cuando la luz del módem quede fija y la del equipo **USITTEL MESH** esté en blanco fijo, ambos estarán sincronizados.

4

5

Ahora, desconectalo de la corriente eléctrica y enchufalo donde tengas una cobertura WiFi baja y quieras ampliar. Tene presente que la luz del equipo **USITTEL MESH deberá siempre estar de color blanco fijo**. Si esta luz titila significa que estás lejos del módem y tenes que acercar el equipo USITTEL MESH al mismo. Te recomendamos que el mesh esté siempre a una distancia no mayor a 10 metros. Esta distancia puede variar dependiendo de las paredes, muebles u objetos que tengas en tu casa.

*Si requerís aún una **mayor cobertura**, podés adquirir más equipos **USITTEL MESH** para sumar a tu red (hasta un total de 4). Deberás repetir los pasos indicados anteriormente y el mismo lo podrás ubicar a una distancia de 10 metros del módem o de un equipo USITTEL MESH.